

EN Powerbank Operating instructions

Thank you for purchasing a 260 product! Take your time and read the following instructions and notes thoroughly. Then keep these operating instructions in a safe place so that you can consult them if necessary. If you sell the device, please pass on this operating manual to the new owner.

- The Powerbank is already pre-charged and ready to use.

Charging the Powerbank

- Load the Powerbank by connecting the enclosed cable to the Micro USB input of the Powerbank. You need a suitable USB charger (Output 5V/2A e. g. B. 794250). Alternatively, you can also load the power bank via the type C input, for this you need a corresponding cable.
- The loading process starts and ends automatically.
- During charging, never connect any other devices to the power bank.

Loading of terminals

- Charge your device with the corresponding cable on the USB socket 1 or 2.
- Never charge the add-on battery while a device is being charged.
- During the charging process of the power bank, the capacity is displayed permanently.
- After first use please load the Powerbank completely.

safety instructions

- The product is intended for private, non-commercial household use.
- Use the product exclusively for its intended purpose.
- Do not operate the product outside the performance limits specified in the technical data
- Protect the product from dirt, moisture and overheating and use only in dry environments.
- Do not bend or squeeze the cable, ensure that the cable is laid safely and that there is a risk of injury from tripping!
- Operate the product only from an approved power outlet. The socket must be located close to the product and easily accessible.
- Do not continue to operate the product if it is obviously damaged.
- To remove the cable, pull directly on the plug and never on the cable.
- Do not drop the product and do not subject it to violent vibrations.
- This product, like all electrical products, should not be handled by children!
- Do not make any changes to the product. This will void any warranty claims.
- Dispose of the packaging material immediately in accordance with local disposal regulations.

Recycling Information



Note on environmental protection: After the implementation of the European Directive 2012/19/EU and 2006/66/EU in the national legal system, the following applies: Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices/Batteries, you are making an important contribution to protecting our environment.

FR Powerbank Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté un produit 260 ! Prenez votre temps et lisez attentivement les instructions et les notes suivantes. Conservez ce mode d'emploi dans un endroit sûr afin de pouvoir le consulter si nécessaire. Si vous vendez l'appareil, veuillez transmettre ce mode d'emploi au nouveau propriétaire.

- La Powerbank est préchargée et donc immédiatement opérationnelle.

Chargement de la Powerbank

- Chargez la Powerbank en connectant le câble inclus à l'entrée Micro-USB de la Powerbank. Vous aurez besoin d'un chargeur USB adapté (sortie 5V/2A z. B. 794250). Vous pouvez également charger la Powerbank via l'entrée de type C, pour laquelle vous aurez besoin d'un câble approprié.
- Le processus d'imputation commence et se termine automatiquement.
- Ne connectez jamais d'autres appareils à la Powerbank pendant la charge.

Chargement des appareils terminaux

- Chargez votre appareil terminal avec le câble correspondant à la prise USB 1 ou 2.
- Ne jamais charger la batterie auxiliaire pendant qu'un appareil est en cours de chargement.
- Pendant le processus de chargement de la Powerbank, la capacité est affichée en permanence.
- Après la première utilisation, veuillez recharger complètement la Powerbank.

consignes de sécurité



- Le produit est destiné à un usage domestique privé et non commercial.
- Utilisez le produit exclusivement pour l'usage auquel il est destiné.
- Ne pas utiliser le produit en dehors des limites de performance spécifiées dans les caractéristiques techniques
- Protéger le produit de la saleté, de l'humidité et de la surchauffe et ne l'utiliser que dans un environnement sec.
- Ne pas plier ou serrer le câble, veiller à ce qu'il soit posé en toute sécurité et à ce qu'il y ait un risque de blessure en cas de trébuchement !
- N'utilisez l'appareil qu'à partir d'une prise de courant approuvée. La prise doit être située à proximité du produit et facilement accessible.
- Ne pas continuer à faire fonctionner l'appareil s'il est manifestement endommagé.
- Pour retirer le câble, tirez directement sur la fiche et jamais sur le câble.
- Ne laissez pas tomber le produit et ne le soumettez pas à des vibrations violentes.
- Ce produit, comme tous les produits électriques, ne doit pas être manipulé par des enfants !
- N'apportez aucune modification au produit. Ceci annule toute demande de garantie.
- Éliminer immédiatement le matériel d'emballage conformément à la réglementation locale en matière d'élimination des déchets.

Consignes de recyclage

Remarques concernant la protection de l'environnement: Conformément à la directive européenne 2012/19/ EU et 2006/66/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées: Les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Le pictogramme "picto" présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit/la batterie usage aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits ainsi que les batteries, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.



IT Powerbank Manuale d'uso

Grazie per aver acquistato un prodotto 260! Leggere attentamente le seguenti istruzioni e note. Conservare quindi queste istruzioni per l'uso in un luogo sicuro, in modo da poterle consultare in caso di necessità. In caso di vendita dell'apparecchio, si prega di consegnare le presenti istruzioni per l'uso al nuovo proprietario.

- La Powerbank è pre-caricata e quindi pronta per l'uso immediato.

Caricamento della Powerbank

- Caricare la Powerbank collegando il cavo incluso all'ingresso Micro-USB della Powerbank. A tal fine è necessario un caricabatterie USB adatto (Output 5V/2A, ad esempio) B. 794 250). In alternativa, è possibile caricare la banca di potenza anche tramite l'ingresso di tipo C, per questo è necessario un cavo corrispondente.
- Il processo di carica inizia e termina automaticamente.
- Non collegare mai altri dispositivi alla Powerbank durante la ricarica.

Caricare i dispositivi terminali

- Caricare il dispositivo terminale con l'apposito cavo alla presa USB 1 o 2.
- Non caricare mai la batteria ausiliaria mentre un dispositivo è in carica.
- Durante il processo di ricarica della Powerbank la capacità viene visualizzata in modo permanente.
- Dopo il primo utilizzo, si prega di caricare completamente la Powerbank.

istruzioni di sicurezza



- Il prodotto è destinato ad un uso domestico privato e non commerciale.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo previsto.
- Non utilizzare il prodotto al di fuori dei limiti di prestazione specificati nei dati tecnici.
- Proteggere il prodotto dallo sporco, dall'umidità e dal surriscaldamento e utilizzarlo solo in ambienti asciutti.
- Non piegare o stringere il cavo, assicurarsi che il cavo sia posato in modo sicuro e che vi sia il rischio di lesioni da inciampare!
- Utilizzare il prodotto solo da una presa di corrente approvata. La presa deve essere situata vicino al prodotto e facilmente accessibile.
- Non continuare ad utilizzare il prodotto se è chiaramente danneggiato.
- Per rimuovere il cavo, tirare direttamente sulla spina e mai sul cavo.
- Non far cadere il prodotto e non sottoporlo a vibrazioni violente.
- Questo prodotto, come tutti i prodotti elettrici, non deve essere maneggiato da bambini!
- Non apportare alcuna modifica al prodotto. Ciò comporta l'annullamento di qualsiasi richiesta di garanzia.
- Smaltire immediatamente il materiale di imballaggio in conformità con le disposizioni locali in materia di smaltimento.

Indicazioni di smaltimento

Informazioni per protezione ambientale: Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2012/19/EU e 2006/66/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni: Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta pubblici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Riciclando, ri-utilizzando i materiali o utilizzando sotto altra forma i vecchi prodotti/le batterie, darete un importante contributo alla protezione dell'ambiente.



NL Powerbank-gebruikershandleiding

Dank u voor het kiezen van een 260 product! Neem de tijd en lees de volgende instructies en voorzorgsmaatregelen eerste. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstige referentie. U moet de verpakken van het apparaat, met deze handleiding aan de nieuwe eigenaar. • The Powerbank is already pre-charged and ready to use.

Opladen van de Powerbank

- Laad de powerbank op door de meegeleverde kabel aan te sluiten op de micro-USB-ingang van de powerbank. Je hebt een geschikte USB-lader nodig (output 5V/2A bijvoorbeeld 794250). U ook de powerbank opladen via de ingang van type C, hiervoor heb je een bijbehorende kabel nodig.
- Het opladen start en eindigt automatisch.
- Sluit tijdens het opladen nooit andere apparaten aan op de powerbank.

Het opladen van eindapparaten

- Laad uw apparaat op met de bijbehorende kabel op de USB-aansluiting 1 of 2.
- Laad de batterij nooit op terwijl een apparaat wordt opgeladen.
- Tijdens het laadproces van de powerbank wordt de capaciteit permanent weergegeven.
- Laad na het eerste gebruik de powerbank volledig op.

Veiligheid instructies



- Het product is alleen bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik in huishoudens.
- Gebruik het product voor het beoogde doel.
- U bent niet de operationele grenzen van het product buiten zijn aangegeven in de technische gegevens van de prestaties.
- Bescherm het product tegen vuil, vocht en Oververhitting en gebruik het alleen in een droge omgeving.
- Buigen en niet verpletteren de kabel controleer of u een kluisje, kabel-leggen, het risico van letsel door Struikelen!
- Gebruik het product alleen op een gecertificeerde stopcontact. Het stopcontact moet worden geïnstalleerd in de buurt van het product bevindt en dat gemakkelijk bereikbaar is.
- Gebruik het product niet als deze is beschadigd.
- Trek aan het Verwijderen van de kabel op de stekker en nooit aan de kabel.
- Laat het product niet vallen of wordt blootgesteld aan ernstige schokken.
- Dit product behoort, net als bij alle elektrische producten, niet in de handen van kinderen!
- Breng geen wijzigingen aan het product. Zo verliest u alle garantie aanspraken.
- De verwijdering van het verpakkingsmateriaal onmiddellijk in overeenstemming met de plaatselijk geldige beschikking regelgeving.

Verwijdering instructies



Let op bescherming van het milieu: Vanaf de datum van implementatie van de Europese Richtlijn 2012/19/EU en 2006/66/EC het nationale recht is het volgende van toepassing: Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen mogen niet met het huishoudelijke afval worden afgeworpen. De consument is vereist door de wet, alle elektrische en elektronische apparaten als de batterijen aan het einde van hun levensduur, de gemulleerd, openbare verzameling punten of tot de Punt van verkoop terug. Voor meer informatie, regelt de bijzonder aan de wet van het land. Het Symbool op het product, de Gebruiksaanwijzing of de verpakking duidt dit Bepalingen. Met de recycling, de recycling van materialen of andere vormen van Recycling van oude apparaten/batterijen, u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.